

INFÄSTNINGSPLATTA PÅ PAPPTAK

Infästningsplatta 400 x 400 mm för montage av taksäkerhet på tak med asfaltbaserad tätskiktsmatta.

Tätskiktsmattan skall vara P-märkt eller motsvarande kvalitet.

Infästningen är godkänd enligt SS-EN 795:1997+A1:2000. Class A2.

Infästningsplattan kan vid behov fästas i bärande konstruktion med 4st skruvar jämnt fördelade över infästningsplattan i infästningshålen, före tätskiktsmattan svetsas. Skruven skall vara av samma typ som används vid läggning av tätskiktet.

Montera konsolen med mutter M10 A2, bricka och EPDM enligt anvisning för respektive produkt.

Snörasskydd, NT räcke **M-204**, Gångbrygga **M-203**, Skyddsräcke för taklucka **M-206**, Takstege **M-205**, Konsol, allroundfäste och fästögla för släta tak **M-085**, Glidskydd för lös stege **M-001**, Snöglidhinder rör **M-224**.

Rekommenderat åtdragningsmoment 4 Nm.



Infästningsplatta monterad under tätskikt.

Skär till en tätskiktsmatta 500 x 500 mm.

Sätt i vagnsbulten och placera infästningsplattan mitt på den tillskurna tätskiktsmattan.



Montera skyddshylsan på vagnsbulten.

Ta upp hål för vagnsbulten i tätskiktet. Helsvetsa tätskiktsmattan över infästningsplattan.

Kontrollera att det blir helsvetsat i plattans fyrkantiga hål.



Infästningsplatta monterad på tätskikt.

Skär till en tätskiktsmatta 800 x 1200 mm alternativt 1000 x 1000 mm.

Sätt i vagnsbulten och placera infästningsplattan på önskad plats.

Montera skyddshylsan på vagnsbulten.

Ta upp hål för bulten i den tillskurna tätskiktsmattan. Helsvetsa tätskiktsmattan över infästningsplattan.

Kontrollera att det blir helsvetsat i plattans fyrkantiga hål.

